

## Kontrola nastavení tepelného čerpadla pro bezproblémový chod.

Věnujte 10 minut času Vašemu tepelnému čerpadlu a zkontrolujte, zda je na topnou sezónu správně nastaveno. Kontrolu provedete snadno, podle níže uvedeného postupu:

### 1. Ujistěte se, zda máte zapnuty jističe, týkající se tepelného čerpadla i záložního zdroje

Zkontrolujte zapnutí jističů v podružném/hlavním rozvaděči.

### 2. Ujistěte se, zda je tepelné čerpadlo zapnuto

Postupně stiskněte tlačítko "MENU" (symbol ☉ ) a volte:

☉ -> HEAT PUMP/TEPELNÉ ČERPADLO -> ☉ -> ☉ -> operational mode/provozní mód -> ☉ -> 1: automatický provoz -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku

### 3. Ujistěte se, zda je tepelné čerpadlo přepnuto na zimní provoz

Postupně stiskněte tlačítko "MENU" (symbol ☉ ) a volte:

☉ -> CIRCUIT/OKRUH -> ☉ -> ☉ -> operational mode/provozní mód -> ☉ -> 1: automatický provoz -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku

### 4. Ujistěte se, zda je zapnutý ohřev TUV

Postupně stiskněte tlačítko "MENU" (symbol ☉ ) a volte:

☉ -> HOT WATER/TEPLÁ VODA -> ☉ -> ☉ -> operational mode/provozní mód -> ☉ -> 1: automatický provoz -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku



### 5. Ujistěte se, zda je připraven záložní zdroj

Postupně stiskněte tlačítko "MENU" (symbol ☉ ) a volte:

☉ -> HEAT GENERATOR 2/ ZÁLOŽNÍ ZDROJ -> ☉ -> ☉ -> operational mode/provozní mód -> ☉ -> 1: automatický provoz -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku

To je vše, tepelné čerpadlo je připraveno na zimu ☺...

Pokud budete chtít upravit teplotu topení nebo TUV, postupujte následovně:

### 6. Zvýšení nebo snížení teploty topení

Pootočte tlačítko "MENU" po směru hodinových ručiček, stiskněte (symbol ☉ ) a volte:

pootočit -> ☉ -> CIRCUIT/OKRUH -> ☉ -> Room temperature/Teplota v místnosti -> ☉ -> pootočením nastavte požadovanou teplotu -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku

### 7. Zvýšení nebo snížení teploty ohřevu TUV

Postupně stiskněte tlačítko "MENU" (symbol ☉ ) a volte:

☉ -> HOT WATER/ TEPLÁ VODA-> ☉ -> ☉ -> Settings/ Nastavení -> ☉ -> Setpoint/ Požadovaná teplota -> ☉ ->  
-> Normal setpoint/ Normální teplota -> ☉ -> pootočením nastavte požadovanou teplotu -> ☉

Poté několikrát stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní obrazovku